



Система управления левого мельфера	
Система управления правого мельфера	
Повдем	Ящик на 1-м этаже
	Ящик на 2-м этаже
Аварийная остановка	
Опускание	Ящик на 1-м этаже
	Ящик на 2-м этаже
Верхний левый датчик	
Верхний правый датчик	
Нижний левый датчик	
Нижний правый датчик	
Блок питания датчиков	
Импульсное реле сигнальных лампочек	
Звонок первого этажа	
Звонок второго этажа	
Красный мигающий фонарь первого этажа	
Красный мигающий фонарь второго этажа	

Лаз. обозначение	Наименование	Код	Примечание
QF1	Автоматический выключатель		
	0,5 кВт	1	
SB1 ÷ SB4	Кнопка черная, безкорпусная	4	
SB5	Кнопка красная, аварийная		~220В
SB6	с самозакрывающейся безкорпусная	2	
SQ1 ÷ SQ4	Датчик индуктивный "1m electronic" ID5058		
	=24В, расстояние срабатывания 50мм		
	www.eksistemaz.lv		
	www.1ip.com	4	
K1 ÷ K4	Реле промежуточное	4	=24В
КНА1	Реле импульсное	1	~220В
НА1,	Звонок	2	~220В
НА2		2	
НЛ1,	Красный фонарь	2	~220В
НЛ2		2	

Изд. лист	И. Фомин	Листов 2	Лист 1
Город	Борисов	Листов 2	Лист 2
Г. состав		Листов 2	Лист 3
И. состав		Листов 2	Лист 4
И. состав		Листов 2	Лист 5

НО-12.00.00.000 Э2

Повдемник

Выпущено 14. 4. +371 86702644

Борисов ВД

м. 26702644